

平均速度を設定する	I-15
ルート探索条件の設定をする	I-16
BLUETOOTHの設定をする	I-18

仕様	N-26
保証とアフターサービス	N-28

AV・テレビ・Gアプリ J-1

使用時・データ作成時について	J-2
AVモードの基本操作	J-6
AV同時動作について	J-8
テレビ(ワンセグ)について	J-10
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	J-19
音楽／動画／画像について	J-22
Gアプリについて	J-27

My ストッカーを使う K-1

My ストッカーについて	K-2
My ストッカー／SDメモリーカードにコピーする	K-3
コピーしたファイルを削除する	K-4
使用領域を確認する	K-5
My ストッカーを初期化する	K-6

システム設定をする L-1

システム設定画面を表示する	L-2
画面の明るさを調整する	L-3
省電力の設定をする	L-4
キー操作音の設定をする	L-4
セキュリティコードについて	L-5
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	L-7
バージョン情報を見る	L-8
地図更新について	L-8

困ったとき M-1

故障かな!?	M-2
こんなメッセージが出たときは	M-9

その他 N-1

本機を廃棄するときのお願い	N-2
地図ソフトについて	N-4
市街地図(詳5 m／詳12 m／詳25 m／ 詳50 mスケール)の収録エリア	N-8
表示できる施設	N-12
別売品のご案内	N-14
さくいん	N-16
BLUETOOTHについて	N-21
VICSについて	N-22
商標などについて	N-24