

# 地図画面の見かた

## 画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面



**LAUNCHER** を  
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)\*



(例) 全ルート画面



- ① **ボタンOFF / ボタンON** ボタン  
ボタンOFF をタッチすると、ボタンON、AV、LAUNCHER 以外のボタンが消え、地図画面を見やすく表示します。消えたボタンを表示させる場合はボタンON をタッチしてください。
- ② **GPS** ボタン  
地図の向きを切り換えます。  
[設定]「地図表示(方位)を切り換える」B-6
- ③ **広域 / 詳細** ボタン  
地図の縮尺を切り換えます。[設定] B-6
- ④ **メニュー** ボタン  
メニュー画面を表示します。[設定] B-9
- ⑤ **AV** ボタン  
AV モードに切り換えます。[設定] B-8、J-6
- ⑥ **ボタン(VICSタイムスタンプ)** [CN-GP735VDのみ]  
VICS 表示設定画面を表示します。[設定] G-4
- ⑦ **LAUNCHER** ボタン  
ランチャーボタンとAV音量バーを表示します。  
[設定] I-15、J-9
- ⑧ **ランチャーボタン**  
よく使う機能を登録しておくで LAUNCHER で簡単に呼び出して操作することができます。[設定] I-15
- ⑨ **AV音量バー**  
AV同時動作中に音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。[設定] J-9
- ⑩ **×閉** ボタン  
ランチャーボタンとAV音量バーを消します。
- ⑪ **現在地** ボタン  
現在地の地図画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑫ **シミュレーション** ボタン  
設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走行することができます。[設定] E-10
- ⑬ **戻る** ボタン  
1つ前の画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑭ **別ルート** ボタン  
複数ルート探索を開始します。
- ⑮ **詳細情報** ボタン  
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- ⑯ **案内スタート** ボタン  
ルート案内を開始します。[設定] B-17、E-3

\* 印…しばらくになにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、ランチャーボタンとAV音量バーは消えます。