

## まっぷるコード(MGコード)の更新データを使用する

まっぷるコード(MGコード)の更新データを当社サイトから入手すると、更新データを使用して地点の確認や目的地を設定することができます。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。

【音】「SDメモリーカードを挿入する/取り出す」A-36

※AV同時動作中は、SDメモリーカードからまっぷるコード(MGコード)検索を行うことができません。

1

メニュー → 目的地 → 次へ →  をタッチする。

：まっぷるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

2

コードを入力し、SDから検索 をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ SDから検索 は7桁以上入力すると有効になります。

※更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぷるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。

※印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



3

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

【音】「登録地点から探す」C-2 手順 4、5

お知らせ

まっぷるコード(MGコード)の更新データの入手方法

まっぷるコード(MGコード)の更新データは、当社サイトよりパソコンなどでダウンロードしてご利用ください。

ダウンロードや更新情報などについては、下記のWebサイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/navi/>

※更新間隔は数ヶ月に1回を予定しています。

※更新データのファイル名は「MCPnavi.dat」です、ファイル名は変更しないでください。

目的地を探す