

# FM多重放送局をプリセット呼び出しする CN-GP735VDのみ

プリセット登録したFM多重放送局を呼び出すことができます。

**1** **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

**2** 呼び出す周波数(プリセット選局)を選択し、タッチする。



85.8 MHzが83.8 MHzにかわった



※プリセット呼び出したときは、手動選局表示になります。

# VICS表示の設定をする CN-GP735VDのみ

VICS情報(レベル3)で表示できる項目を設定することができます。[]「表示について」G-3

**1** **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **VICS表示設定** をタッチする。

：VICS表示設定画面が表示されます。

※現在の地図画面でVICS受信中の場合に をタッチするとVICS表示設定画面が表示されます。

**2** 設定したい項目をタッチする。

：表示灯が点灯し、設定されます。

項目	ボタン	内容
【対象道路の選択】	<b>一般道</b> ☆	一般道路のVICS情報を表示します。
	<b>有料道</b> ☆	有料道路のVICS情報を表示します。
【表示内容】	<b>駐車場</b> ☆	駐車場情報がある場合に表示します。
	<b>規制</b> ☆	規制情報がある場合に表示します。
	<b>渋滞無し</b>	渋滞なし情報がある場合に表示します。
	<b>渋滞混雑</b> ☆	渋滞や混雑情報がある場合に表示します。
	<b>点滅</b> ☆	渋滞情報などの矢印を点滅表示します。 ※設定しない場合は、矢印を点灯表示します。



表示灯

☆はお買い上げ時の設定です。  
※設定しない場合は、もう一度タッチして表示灯を消灯させてください。