

音量調整する

AV音量バーを表示し、音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。

1 各AVモード画面で**音量**をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

☞「テレビ(ワンセグ)について」J-10

☞「音楽/動画/画像について」J-22

※お買い上げ時は音量8に設定されています。



(例)AV音量バー(音楽再生)



① **AV音量表示**

② **AV** ボタン

AV選択画面を表示します。
☞ J-6

③ **AVオフ** ボタン

AVモードを終了します。

④ **- / +** ボタン

音量の増減を調整します。
(**-** : 音量減 **+** : 音量増)

⑤ **消音** ボタン

音声を一時的に消すことができます。
※再度 **消音** をタッチするか、**-** / **+** を
タッチすると音声が出ます。

⑥ **×閉** ボタン

AV音量バーを閉じます。

お知らせ しばらくにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、AV音量バーは消えます。