

### 15 エリア変更 ボタン

視聴エリア変更画面を表示します。

〔📺 J-13〕

### 16 エリアスキャン ボタン

エリアスキャンを実行します。

〔📺 J-14〕

### 17 自宅呼出 ボタン

自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。

〔📺 J-16〕

### 18 お好み呼出 ボタン

お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。

〔📺 J-16〕

### 19 各種設定 ボタン

中継・系列局自動サーチ、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。

〔📺 「テレビ(ワンセグ)の各種設定をする」J-19〕

### 20 10キー ボタン

10キーボタンを表示します。10キー入力が必要なデータ放送の場合に使用します。〔📺 J-17〕

### 21 ⬆️ / ⬇️ ボタン

カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールする場合にタッチします。〔📺 J-17〕

### 22 取消 ボタン

データ放送を受信中にタッチすると1つ前のデータ放送画面に戻ります。〔📺 J-17〕

※データ放送によっては**取消**をタッチしても戻れない場合があります。そのときは**⬆️ / ⬇️**でデータ放送画面内にある**戻る**などの項目にカーソルを移動させ**決定**をタッチしてください。

### 23 決定 ボタン

画面で選んだ項目を決定(実行)します。〔📺 J-17〕

#### お知らせ

- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記のWebサイトなどでご確認ください。  
社団法人 デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp/>
- ワンセグの番組内容は、12セグメントを使っている通常のテレビ(固定受信機向け)の番組内容と異なる場合があります。

#### 周波数再編(リバック)について

2011年7月24日の地上アナログ放送終了後から、周波数再編が実施されるためチャンネル周波数が予告なく変更になる場合があります。これまで視聴できたチャンネルが映らなくなった場合は、本機で再スキャン(〔📺 J-14〕)を行ってください。

#### マルチサービスについて

マルチサービスとは、1つの放送局が同じ周波数で複数の番組(サービス)を放送している運用形態のことです。番組内容は放送局によって異なりますが、地域や時間帯によっては、放送されていないことがあります。

#### テレビ(ワンセグ)の画像について

地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」は、各放送局から送られてくるデータをそのまま表示しています。データによって画像の大きさ(比率)が異なります。チャンネルを変えたり、CMや次の番組に変わったときなど、下記のように画像の周りや左右、上下が黒く表示されるなど、不自然な画像になる場合があります。

(例)周りが黒く表示される



(例)左右が黒く表示される



(例)上下が黒く表示される

