

システム設定画面を表示する

ナビモードまたはAV選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

■ ナビモードから表示する

- ① **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

■ AV選択画面から表示する

- ① **AV** → **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。



- ① **画面の明るさ** ボタン
【☞ 「画面の明るさを調整する」 L-3
- ② **省電力** ボタン
【☞ 「省電力の設定をする」 L-4
- ③ **操作音** ボタン
【☞ 「キー操作音の設定をする」 L-4
- ④ **セキュリティ設定** ボタン
【☞ 「セキュリティコードについて」 L-5
- ⑤ **初期化** ボタン
【☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」 L-7
- ⑥ **バージョン情報** ボタン
【☞ 「バージョン情報を見る」 L-8
- ⑦ **地図更新** ボタン
地図更新時に使用します。通常お使いの場合は使用しません。【☞ 「地図更新について」 L-8