

# 画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。明るさ自動調整にすると周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。

## 1 システム設定画面で「画面の明るさ」をタッチする。

[] 「システム設定画面を表示する」 L-2

: 画面の明るさ設定画面が表示されます。

## 2 ナビモード、その他のモードそれぞれの明るさ自動調整( **する** / **しない** )を選択し、タッチする。

ボタン	設定内容
<b>する</b>	周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。 <b>-</b> / <b>+</b> タッチでナビモード、その他のモードそれぞれの最高輝度/最低輝度の値を設定してください。 最高輝度…周囲が明るいときの画面照明の明るさ。 最低輝度…周囲が暗いときの画面照明の明るさ。 ※最高輝度は最低輝度の値より一側へ、最低輝度は最高輝度の値より+側へは設定できません。
<b>しない</b> ☆	周囲の明るさに関係なく、設定した値の明るさになります。 <b>-</b> / <b>+</b> タッチでナビモード、その他のモードそれぞれの値を設定してください。

☆はお買い上げ時の設定です。(設定値はナビモード、その他のモードそれぞれ31です。)

### お知らせ

- 明るさ自動調整を **しない** にしても、昼夜切替の設定([] T-11)を自動にしている場合、周囲が暗くなれば夜画面に切り換わります。
- 設定できるモードについては下記のとおりです。
  - ・ナビモード : 地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AV 選択画面
  - ・その他のモード : テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像/G アプリ/My ストッカー