

## 音声案内関係

症 状	原 因	処 置	ページ
音声案内しない。	探索されたルートを外れている。	探索されたルートに戻るか、再探索を行ってください。	E-8
	“ルート案内”が停止になっている。	“ルート案内”を開始してください。	B-11、 E-9
	<b>消音</b> をタッチして音声を出なくしている。	<b>消音</b> をタッチして解除してください。	I-9
	ヘッドホン端子にVICSアンテナのコードを誤って接続している。 <small>(CN-GP735VDのみ)</small>	VICSアンテナ端子の位置を確認し、VICSアンテナのコードを正しく接続してください。	B-2
ヘッドホンから音がでない。	走行中にヘッドホンを使用している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。	—
実際の道路と案内が異なる。	音声案内の内容は右左折する方向、他の道路との接続形態などにより異なった内容になる場合があります。	実際の交通ルールに従って走行してください。	—

困ったとき

## VICS 関係

(CN-GP735VDのみ)

症 状	原 因	処 置	ページ
VICS情報が表示されない。	本機を家庭動作／電池動作で使用している。	車動作で使用してください。	A-30
	VICS情報を受信していない。	VICS情報を受信していないときは、表示できません。	—
		VICSアンテナを正しく取り付けられているか確認してください。	A-26
	表示中の縮尺が1 km以上で表示されている。	表示中の縮尺を500 m以下にしてください。	B-6