

ナビモード(VICS)

(CN-GP735VDのみ)

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	ページ
受信局が変化しました。情報を受信中です。	VICS情報(レベル1/レベル2)表示中に受信周波数が変わり、その後、FM多重の情報を受信したが、表示可能な情報ではないとき。	表示可能な情報が受信できるまでは、メッセージが表示されたままとなります。しばらく待っても表示が変わらない場合は、放送エリア外にいるか、エリア内にいるが電波状況が悪く、受信できない可能性があります。	—
情報の受信中です。	表示しようとしている情報が受信できていないとき。(受信感度は良い)	受信できるまでしばらくお待ちください。	—
サーチ中は登録できません。	FM多重放送局のサーチ中に、 未設定 を約1.5秒以上タッチしてプリセット登録しようとしたとき。	サーチが完了して周波数が表示された後、プリセット登録してください。	G-7
放送局は登録されていません。	FM多重放送局を1つもプリセット登録していないときに、 未設定 をタッチしたとき。	あらかじめ、放送局をプリセット登録しておかないと、この機能は働きません。	G-7
情報を受信していません。	受信エリア外に居るとき。	受信エリア外では、受信できません。	—
	受信エリア内に居るが、電波状況が悪く、受信できないとき。	場所を移動してみてください。	—
	放送局のサーチ中に 文字情報 / 図形情報 をタッチしたとき。	サーチが完了して周波数が表示された後、左記の操作をしてください。	—
VICS交通情報が表示されません。VICS外部アンテナを接続してください。	VICSアンテナを取り付けずに本機の電源を入れたとき。	VICSアンテナを取り付けてください。	A-26