

テレビ(ワンセグ)

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	ページ
受信できません。	放送エリア外にいるとき。	放送エリア外では受信できません。	—
	地形や周囲の構造物などの影響で受信状態が悪いとき。	受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。	J-19
	パソコンや携帯電話などを使用しているとき。	車内で使用している機器、無線利用機器の使用を中止するか、本機から離してご使用ください。 また、違法無線局などの影響を受ける場合があります。	A-13
	放送エリア内にいるが、受信できないとき。	社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)で公表されている放送エリアの目安は固定受信機を想定しているため、車載機では放送エリア内でも受信できない場合があります。	A-14

困ったとき

音楽再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	ページ
SDカード内に再生可能な曲がありません。	SDメモリーカード内に本機で再生可能な音楽ファイルがないとき。	再生可能な音楽ファイル(MP3/WMA)をSDメモリーカードに入れてください。	J-2
Myストッカーに音楽ファイルをコピーしてください。	Myストッカー内に本機で再生可能な音楽ファイルがないとき。	再生可能な音楽ファイル(MP3/WMA)をMyストッカーにコピーしてください。	K-3
SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。	SDメモリーカードが挿入されていないとき。	再生可能な音楽ファイル(MP3/WMA)が入ったSDメモリーカードを挿入してください。	A-36、 J-2
	SDメモリーカードは挿入されているが認識できないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを抜いてから再度挿入し、電源を入れてください。	A-36
SDカードを認識できません。SDカードを確認してください。	使用できないSDメモリーカードが挿入されているとき。	SD規格に準拠したSDメモリーカードを、パソコンなどでFAT16またはFAT32にフォーマット(初期化)してから使用してください。	A-35