

My ストッカー

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	ページ
SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。	SDメモリーカードが挿入されていないとき。	SDメモリーカードを挿入してください。	A-36
	SDメモリーカードが挿入されているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを抜いてから再度挿入し、電源を入れてください。	A-36
SDカードを認識できません。SDカードを確認してください。	使用不可能なSDメモリーカードが挿入されているとき。	電源を切り、使用可能なSDメモリーカードを挿入してから電源を入れてください。	A-36
コピー可能なファイルがありません。My ストッカー / SDカードを確認してください。	My ストッカー / SDメモリーカード内にコピー可能なファイルがないとき。	My ストッカー / SDメモリーカードにコピー可能なファイルが入っていることを確認してください。	K-2
My ストッカー内にファイルがありません。	My ストッカー内にファイルがないとき。	My ストッカーにファイルをコピーしてください。	K-3
コピー可能なファイルの上限を超えました。これ以上ファイルをコピーできません。	My ストッカー / SDメモリーカード内のファイル数が上限を超えたとき。	My ストッカー / SDメモリーカード内のファイルを削除してください。	K-4
My ストッカー / SDカードの空き容量が不足しています。これ以上データをコピーできません。	My ストッカー / SDメモリーカード内にファイルをコピーするための空き容量がないとき。	My ストッカー / SDメモリーカード内のファイルを削除してください。	K-4