

車両センサー	F-16
ジャンル	C-5
住所	C-3
充電時間	A-34, N-27
充電について	A-33
充電ランプ	A-33
周辺施設	C-8
受信レベルを確認する	J-19
出荷状態に戻す	L-7
出発地	
出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	E-7
変更	E-6
主電源スイッチ	A-31
準天頂衛星システム「みちびき」	A-16, B-4, F-12
仕様	N-26
消音(AVモード)	J-7
消音(ナビモード)	I-9
使用可能時間	A-34, N-27
初期化	
My ストッカーを初期化する	K-6
お買い上げ時の状態に戻す	L-7
ルート学習の初期化をする	I-16
自律航法	A-17, B-4
スクロール	
地図スクロール	B-7
微調整	B-7
スマートIC	I-16, I-17
スライドショーを見る	J-24
セキュリティコード	L-5
設定	
3D地図の角度を調整する	I-13
ecoドライブの設定をする	F-11
VICS表示の設定をする	G-8
案内設定をする	I-3
音声案内の音量を調整する	I-9
ガイドブック地点の設定をする	I-2
画面消し設定をする	L-4
現在地(自転車)マークの位置を修正する	I-13
現在地(自転車)マークの種類を設定する	I-14
セキュリティコードを設定する	L-5
地図ボタン表示の設定をする	I-14
地図モードの設定をする	I-13
昼夜切替／地図の色を設定する	I-11
平均速度を設定する	I-15
右画面設定	B-17, I-11
文字表示の設定をする	I-12
ランドマーク表示の設定をする	I-2
ルート設定について	B-15
ルート探索条件の設定をする	I-16
設定メニュー	B-12
選局する	J-15

専用レーン音声案内	I-4
全ルートを表示する	E-10
走行軌跡	
確認	F-16
記録	F-16
削除	F-16
表示／非表示	F-16
走行状態確認	F-16
操作制限	A-31
相談窓口	N-29
速度連動案内	I-9

## た 行

### 探索

1 ルート探索	E-3
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12
迂回探索	E-9
区間ごとの探索条件を変更する	E-7
現在地から自宅までのルートを探る	B-17
現在地から目的地までのルートを探る	B-17
再探索	E-8
複数ルート探索	E-3
ルート探索条件の設定をする	I-16
探索条件を変更する	E-7, I-16

### 地図

3D地図画面	B-4, B-6
地図画面の見かた	B-3
地図ソフトについて	N-4
地図に表示される記号	B-5
地図表示(方位)を切り換える	B-6
地図を拡大／縮小する	B-6
テナント情報	B-6, B-12
地図基本表示の設定をする	I-10
地図更新	L-8
地図スクロール	B-7
地図ボタン表示の設定をする	I-14
地名50音	C-7
チャンネルスキャンをする	J-14
チャンネルリストを確認／選局する	J-15
中継・系列局自動サーチ設定をする	J-19
データ放送を利用する	J-17
テレビ(ワンセグ)	
エリアスキャンをする	J-14
音声や字幕を切り換える	J-21
起動画面の設定をする	J-20
緊急警報放送を見る	J-18
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル リストを呼び出す	J-16
視聴エリア変更を自動に戻す	J-13
視聴エリアを変更する	J-13