

地図画面の見かた

画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面



LAUNCHER を
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)*



(例) 全ルート画面



- ① **ボタンOFF** / **ボタンON** ボタン
ボタンOFF をタッチすると、**ボタンON**、**AV**、**LAUNCHER**、**📷**、**📹** / **🛑**、**🛑** 以外のボタンが消え、地図画面を見やすく表示します。消えたボタンを表示させる場合は **ボタンON** をタッチしてください。
- ② **GPS** ボタン
地図の向きを切り換えます。
[📍 「**地図表示(方位)を切り換える**」] B-6
- ③ **広域** / **詳細** ボタン
地図の縮尺を切り換えます。[📏] B-6

- ④ **📷** (動画) / **📹** (写真) / **🛑** (停止) ボタン
カメラユニットで手動撮影をします。[📷] L-4
※本機起動直後は準備中と表示され、操作できません。
- ⑤ **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示します。[☰] B-9
- ⑥ **AV** ボタン
AVモードに切り換えます。[🔊] B-8、J-6
- ⑦ **🛑** ボタン(VICSタイムスタンプ)
VICS表示設定画面を表示します。[🛑] G-8
- ⑧ **LAUNCHER** ボタン
ランチャーボタンとAV音量バーを表示します。
[🔊] I-15、J-9
- ⑨ **ランチャー** ボタン
よく使う機能を登録しておく **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。[🔊] I-15
- ⑩ **AV音量バー**
AV同時動作中に音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。[🔊] J-9
- ⑪ **×閉** ボタン
ランチャーボタンとAV音量バーを消します。
- ⑫ **現在地** ボタン
現在地の地図画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑬ **シミュレーション** ボタン
設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走って見ることができます。[📍] E-10
- ⑭ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑮ **別ルート** ボタン
複数ルート探索を開始します。
- ⑯ **詳細情報** ボタン
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- ⑰ **案内スタート** ボタン
ルート案内を開始します。[📍] B-17、E-3