

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞B-9)で各メニューを選択します。

- **メニュー** →  
**目的地** を  
タッチ  
☞ C-1



次へ> を  
タッチ  
→  
←  
前へ< を  
タッチ



- **メニュー** →  
**ガイドブック**  
をタッチ  
☞ D-1



- **メニュー** →  
**ルート** を  
タッチ  
☞ E-1



- **メニュー** →  
**情報** を  
タッチ  
☞ F-1



FM多重(VICS)については、  
☞ G-1 をご覧ください。

システム設定については、  
☞ M-1 をご覧ください。

- **メニュー** →  
**設定** を  
タッチ  
☞ I-1



次へ> を  
タッチ  
→  
←  
前へ< を  
タッチ



**お知らせ** 「ここいこ♪」の設定や操作については☞H-3をご覧ください。