














## 設定メニューを表示する

### 1 画面をタッチし、 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。



設定メニュー

- **目的地にする ボタン**  
目的地を登録し、ルートを探します。  
 「目的地／自宅までのルートを探索する」B-17
- **出発地にする ボタン**  
ルート編集画面で出発地を変更する際に表示されます。  
 「**出発地／経由地／目的地の変更と削除**」E-6
- **経由地にする ボタン**  
ルート案内中や、ルート編集画面で経由地を追加／変更する際に表示されます。  
 「**経由地の追加**」E-4  
 「**出発地／経由地／目的地の変更と削除**」E-6  
※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。
- **自宅にする ボタン**  
自宅を登録します。  
 「自宅を登録する」B-13  
 「地図から自宅／地点を登録する」B-14
- **複数ルート探索する ボタン**  
目的地を登録し、5通りのルートを探します。  
 「1ルート探索／複数ルート探索をする」E-3
- **地点登録 ボタン**  
地点を登録します。  
 「地図から自宅／地点を登録する」B-14
- **地点編集 ボタン**  
登録地点マークにカーソル()を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。  
 「登録地点の編集／見る」F-2
- **施設の詳細 ボタン**  
スクロール先に施設の詳細がある場合、住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。
- **テナント情報 ボタン**  
スクロール先の施設にテナント情報がある場合、施設内のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報が確認できます。(市街地図表示時のみ)  
 「地図の操作」B-6
- **周辺検索 ボタン**  
スクロール先の周辺施設を検索することができます。  
 「**周辺にある施設から探す**」C-8
- **ガイドブック ボタン**  
現在地やスクロール先周辺のガイドブックを表示させ、施設を調べることができます。  
 「ガイドブックを利用する」D-1
- **×閉 ボタン**  
設定メニューを閉じます。