


項目	ボタン	内容	ページ
【JCTビューの表示】 JCTビューの表示を設定 します。	する ☆	ルート案内時にJCTビューを表示します。	I-7
	しない	JCTビューを表示しません。	
【交差点拡大図の表示】 交差点拡大図の表示を設定 します。	する ☆	ルート案内時に交差点拡大図を表示します。	I-7
	しない	交差点拡大図を表示しません。	
【VICSガイド】 発生した渋滞や交通規制を お知らせします。	する ☆	渋滞／規制情報がある場合に音声案内します。	-
	しない	渋滞／規制情報がある場合でも音声案内しません。	
【交差点情報表示】 交差点情報の表示を設定 します。	常時 ☆	ルートを設定していないときでも交差点情報を 表示します。	I-8
	案内中	ルート案内時に交差点情報を表示します。	
	しない	交差点情報を表示しません。	
【方面看板の表示】 方面看板の表示を設定し ます。	常時 ☆	ルートを設定していないときでも方面看板を表 示します。	I-8
	案内中	ルート案内時に方面看板を表示します。	
	しない	方面看板を表示しません。	
【ETCレーンの表示】 ETCレーンの表示を設定 します。	する	ルート案内時に料金所の手前でETCレーンを表 示します。	I-8
	しない ☆	ETCレーンを表示しません。	
【リアル3D表示】 リアル3D交差点の表示を 設定します。	する ☆	ルート案内時にリアル3D交差点を表示します。	I-8
	しない	リアル3D交差点を表示しません。	
【自動再探索時のアラーム】 自動再探索時のアラームを 設定します。* ³	する ☆	自動再探索をする設定にしている場合、自動再 探索時にアラームが鳴ります。	-
	しない	自動再探索時にアラームが鳴りません。	
【オートデモスタート】／ 【デモ】 家庭動作時のみ使用できる デモ用のシミュレーション を設定します。* ⁴	する	一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレー ションが開始されます。* ⁵	-
	しない ☆	デモ用のシミュレーションは開始されません。	
	開始する	デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。	
【デモモード】 デモ用のシミュレーション の内容を設定します。	カメラ	デモ用のシミュレーションをカメラを表示して 行います。	-
	ルート ☆	デモ用のシミュレーションをルート案内を表示 して行います。	

☆はお買い上げ時の設定です。

* 3印…自動再探索の設定については  I-16をご覧ください。

* 4印…デモ用のシミュレーションを止める場合は、画面をタッチしてください。

* 5印…本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、以下にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。