

- ① **現在地** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ② ページ戻し／送り(▲／▼)
- ③ **AV** ボタン  
AV 選択画面を表示します。[AV] J-6
- ④ **音楽一覧**  
保存されている音楽ファイルがリスト表示されます。  
※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストを動かすことができます。  
※音楽を再生／一時停止している場合は、再生中のタイトル名の左側に▶／||が表示されます。
- ⑤ **音量** ボタン  
AV 音量バーを表示し、音量調整や消音、AV オフの操作をすることができます。[AV] J-7
- ⑥ **再生メディア表示**  
現在再生しているメディア(SDメモリーカード／My ストッカー)が点灯します。  
SD (点灯)…SDメモリーカードを選択中  
MS (点灯)…My ストッカーを選択中
- ⑦ **メディア切換** ボタン  
再生メディアを切り換えます。  
(SDメモリーカード／My ストッカー)
- ⑧ **全曲**／**アルバム**／**アーティスト** ボタン  
音楽ファイルを全曲／アルバムごと／アーティストごとに表示します。[AV] J-24
- ⑨ **再生中リスト** ボタン  
再生中の音楽ファイルが音楽一覧画面に表示されていない場合、ボタンをタッチして音楽一覧画面に表示させることができます。
- ⑩ **リピート** ボタン  
再生中のファイルを繰り返し再生します。  
※ **リピート** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。
- ⑪ **ランダム** ボタン  
順序不同で再生します。  
※ **ランダム** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。  
※保存されているファイルが全て再生されない場合があります。
- ⑫ **◀▶** ボタン  
● 音楽再生／動画再生  
◀ …再生中のファイルの頭に戻る  
2回タッチすると、前のファイルに戻る  
▶ …次のファイルに進む  
● 画像再生  
1つ前の画像／次の画像を表示します。
- ⑬ **▶** ボタン(再生)／**||** ボタン(一時停止)  
タッチするたびに  
▶ **||** ボタン(一時停止) → ▶ ボタン(再生) と  
と換わります。
- ⑭ **音楽選択**／**動画選択**／**画像選択**  
各一覧画面に戻ります。
- ⑮ **タイトル名、アルバム名、アーティスト名**  
音楽ファイルに登録されているタイトル名、アルバム名、アーティスト名を表示します。
- ⑯ **再生バー**  
ファイルの再生状態を表示します。再生バーをタッチすると、タッチした位置からファイルを再生します。
- ⑰ **再生時間**
- ⑱ **動画一覧**／**画像一覧**  
保存されているファイルがサムネイル表示されます。  
※画面をタッチしたまま上下に動かすと、サムネイルを動かすことができます。
- ⑲ **ファイル名表示**  
再生中のファイル名を表示します。
- ⑳ **位置情報付き画像ファイルマーク**  
位置情報付き画像ファイルの場合はマークが表示されます。
- ㉑ **回転** ボタン  
スライドショー停止中に画像を90° ずつ右方向に回転します。
- ㉒ **表示** ボタン  
画像の表示を設定することができます。[AV] J-25
- ㉓ **位置情報** ボタン  
位置情報付き画像ファイルに記録されている位置情報を表示し、地点登録したり目的地に設定することができます。[AV] J-26  
※位置情報がない画像ファイルを表示したときは、操作できません。

### お知らせ

- 再生中に本機の電源を切る、ナビモードにするなどした場合に、次に電源を入れたり AV モードに切り換えたりすると、前回の続きから再生が始まります。
- 本機で各ファイルを表示する際に、意図しない並べ替えが発生することがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。