

## 映像入力設定と表示について

### 1 システム設定画面で **映像入力設定** をタッチする。

【啓】「システム設定画面を表示する」M-2

：映像入力設定画面が表示されます。

### 2 映像入力選択( **カメラ** / **ビデオ** )をタッチし、映像入力切換の選択をする。

：メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。



映像入力選択	映像入力切換	映像を表示する	映像を止める
【カメラ】*1☆	【OFF】☆ 映像を表示しません。	—	—
	【手動】*2 手動でリヤビューカメラ映像に切り換えます。	① 現在地の地図画面で <b>LAUNCHER</b> → <b>リヤビューカメラ</b> をタッチする。 ② 車のシフトレバーをリバースに入れる。	① リヤビューカメラ映像を表示中に画面をタッチし、 <b>映像入力OFF</b> をタッチする。
	【自動】 自動でリヤビューカメラ映像に切り換えます。	① 車のシフトレバーをリバースに入れる。	① 車のシフトレバーをリバース以外に入れる。
【ビデオ】*3	【OFF】 映像を表示しません。	—	—
	【手動】*2 手動でビデオ映像に切り換えます。	① 現在地の地図画面で <b>LAUNCHER</b> → <b>リヤビューカメラ</b> をタッチする。 ② ビデオカメラなどの電源を入れて再生する。	① ビデオ映像を表示中に画面をタッチし、 <b>映像入力OFF</b> をタッチする。
	【自動】 自動でビデオ映像に切り換えます。	① ビデオカメラなどの電源を入れて再生する。	① ビデオカメラなどの電源を止めて電源を切る。

☆はお買い上げ時の設定です。

\* 1印…リヤビューカメラ側の電源をリバース以外でとっている場合は、映像入力切換を **手動** に設定してください。

\* 2印… **手動** を選択する場合は、ランチャーボタンに **リヤビューカメラ** を登録する必要があります。

【啓】「ランチャーボタンの編集をする」I-15

\* 3印…本機を車動作用で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみビデオ映像を見ることができます。