

もくじ

内容物の確認	2
本書の読みかた	3
もくじ	4
安全上のご注意	6

はじめに

P.14

使用上のお願い	14
ナビゲーションシステムについて	18
現在地の測位について	18
現在地を測位するまでの時間	18
現在地の測位ができない環境について	18
現在地(自車)マークのすれについて	19
クイックGPSについて	19
自律航法(Gジャイロ)とマップマッチングについて	19
車に吸盤スタンドを取り付ける	20
ナビゲーションの取り付け位置について	20
取り付け上のお願	21
取り付ける前に	21
取り付け角度・寸法について	22
吸盤スタンドの取り付けかた	22
吸盤スタンドの取り外しかた	26
コードクリップの取り付け/取り外しかた	27
車にVICSアンテナを取り付ける	28
VICSアンテナの取り付け位置について	28
取り付け上のお願	28
取り付ける前に	28
VICSアンテナの取り付けかた	29
動作の種類と走行中の制限について	32
動作の種類について	32
走行中の制限について	32
制限される主な機能	33
電源について	33
主電源スイッチについて	33
シガーライターコード/ACアダプターで使用	34
内蔵電池で使用する	35
本機の電源を切る	36
SDメモリーカードについて	37
SDメモリーカードの取り扱い	37
SDメモリーカードを挿入する/取り出す	38
各部のなまえとはたらき	39

ナビゲーションの操作

P.40

地図画面の見かた	40
画面のボタンについて	40
画面の表示内容について	41
地図の操作	42
地図を拡大/縮小する	42
地図表示(方位)を切り換える	42

地図スクロール(地図を動かす)	43
ナビメニュー画面/設定メニューについて	44
メニュー画面を表示する	44
現在地ボタン/戻るボタンについて	44
各メニュー画面を表示する	45
クイックメニューについて	46
設定メニューを表示する	47
自宅を登録する	48
地図から自宅/地点を登録する	49
目的地を設定する	50
登録地点から探す	50
住所から探す	51
ガイドブックを利用する	52
ガイドブック地点を利用する	53
ルートを変更する	54
経由地の追加	54
出発地/経由地/目的地の変更と削除	55
ecoドライブ情報について	56
VICS情報(FM多重)について	57
表示について	58
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	59
おでかけナビサポート「こここ♪」について	60
「こここ♪」ご利用の流れ	60
スマートフォンを本機に登録する	61
機器登録したスマートフォンの詳細を見る/削除する	62
接続するスマートフォンを切り換える	63
「こここ♪」で検索した地点を本機に送信する	64
検索した地点をすぐに本機に送信する	64
検索した地点を日時指定して本機に送信する	64
ランドマーク表示の設定をする	65
ガイドブック地点の設定をする	65
音声案内の音量を調整する	66
速度運動案内の設定をする	66
BLUETOOTHの設定をする	67
本機の機器名を変更する	67
本機のパスキーを変更する	68

AV・テレビ・Gアプリを楽しむ P.69

AVモードの基本操作	69
操作したいAVモードに切り換える	69
AVモードを終了する	69
音量調整する	70
AV同時動作について	71
テレビ(ワンセグ)について	72
視聴エリアを変更する	74
選局する	75
チャンネルリストを確認/選局する	75
音楽/動画/画像について	76
Gアプリについて	78