

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞P.44)で各メニューを選択します。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ



次へ> を
タッチ
前へ< を
タッチ



- **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ



- **メニュー** → **ルート** をタッチ



- **メニュー** → **情報** をタッチ



CN-GP745VDのみ

FM多重(VICS)については、
☞P.57をご覧ください。

システム設定については、
☞P.80をご覧ください。

- **メニュー** → **設定** をタッチ



次へ> を
タッチ
前へ< を
タッチ



お知らせ 「ここいこ♪」の設定や操作については☞P.60をご覧ください。