



Gorilla

Panasonic®

取扱説明書

詳細操作編

SSDポータブルカーナビゲーション

7V型ワイドモニター 品番 CN-GP745VD  
FM-VICS内蔵

7V型ワイドモニター 品番 CN-GP740D

ご使用前に、「安全上のご注意」(☞『基本操作編』P.6～P.13)を必ずお読みください。

この商品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

当社サイトで「ユーザー登録」をしてください

PC <http://panasonic.jp/navi/>

- ユーザー登録と同時に、自動的に「ナビcafe」の会員登録が行われ、インターネットでの各種サービスをご利用いただけます。



保証書別添付

# 本機の特長

## 自車位置をしっかり測位

準天頂衛星「みちびき」や「グロナス」を利用した現在地測位で、ビル街や高架下、山間部など受信に不利な環境でも測位できる確率が向上します。



自律航法(Gジャイロ)を搭載し、GPS衛星電波を受信しにくい場所でも、自車位置を高精度に測位します。



発売予定のOBD2アダプターを使用して車両情報を取得することで、測位精度の向上や車両情報の表示などを行うことができます。

※ OBD2アダプターの発売時期、適応車種などについては、当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご確認ください。

## 豊富な地図や検索情報がぎっしり

情報充実の16GB地図を搭載し、詳細な地図情報ははじめ多彩な情報を収録しています。






## 美しい地図表示で見やすい

7V型VGA液晶を搭載し、道路や文字だけでなく、映像も見やすく美しく表示します。



# 本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

 A-1	参照していただきたいページ番号を表します。 (アルファベットは章、数字は章のページを表します。)
はじめに	A-1
ナビゲーションシステムについて……………A-1 車に吸盤スタンドを取り付ける……………A-4	4
	目的地に設定し、ルート案内を開始 [A-C-2] 手順 4、5
	もくじへ
	さくいんへ
	3
	本書内の参照ページをクリックすると、 該当ページに移動します。*
	各ページ下部のアイコンを クリックすると、「もくじ」 「さくいん」に移動します。
	* 印…『基本操作編』への参照など、一部移動できない参照ページもあります。
CN-GP745VDのみ	機種によって機能や内容が異なる部分を表します。
CN-GP740Dのみ	
検索 など	タッチパネル部のボタンを 黒地に白文字 で表します。
	タッチパネル操作を 表します。
2 <sup>-1</sup>	操作の順番を表します。
	(例)
	2
	郵便番号を入力し、 <u>検索</u> をタッチする。
	2 <sup>-1</sup>
	2 <sup>-2</sup>
	
	2 <sup>-1</sup>
	2 <sup>-2</sup>

※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※本書に記載の寸法・質量はおおよその数値です。

※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※画面表示などの色は実際と異なる場合があります。

※当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。

※本書の画像やイラストは、一部を除き CN-GP740D を使用して説明しております。

# もくじ

本書の読みかた	3
もくじ	4

## はじめに A-1

ナビゲーションシステムについて	A-2
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-4
車にVICSアンテナを取り付ける	A-12
動作の種類と走行中の制限について	A-16
電源について	A-17
SDメモリーカードについて	A-21

## ナビ機能の基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-3
地図に表示される記号	B-5
地図の操作	B-6
ナビメニュー画面／設定メニューについて	B-8
自宅を登録する	B-12
地図から自宅／地点を登録する	B-13
ルート設定について	B-14
目的地／自宅までのルートを探索する	B-15
右画面に地図／情報を表示する	B-15
音声案内について	B-16
おでかけ旅ガイド	B-17
文字入力のかた	B-18

## 目的地を探す C-1

目的地を設定する	C-2
----------	-----

## ガイドブックを利用する D-1

ガイドブックを利用する	D-2
ガイドブック地点を利用する	D-3

## ルートを探索する E-1

ルート案内時の注意点	E-2
1 ルート探索／複数ルート探索をする	E-3
ルートを変更する	E-4
再探索をする	E-8
迂回探索をする	E-9
ルート案内をストップ／スタートする	E-9
現在のルートを表示する	E-10

現在のルートを保存する	E-11
保存したルート呼び出す／削除する	E-11
現在のルート削除する	E-11
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12

## 情報を見る・設定する F-1

登録地点の編集／見る	F-2
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
ecoドライブ情報について	F-10
GPS情報について	F-12
GPSログを使う	F-13
走行軌跡を使う	F-16
走行状態を確認する	F-16

## VICSを利用する CN-GP745VDのみ G-1

VICS情報(FM多重)について	G-2
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	G-4
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	G-5
VICS情報(FM多重)の緊急情報番組を見る	G-5
FM多重放送局を選局する	G-6
FM多重放送局をプリセット登録する	G-7
FM多重放送局をプリセット呼び出しする	G-8
VICS表示の設定をする	G-8

## 「ここいこ」を利用する H-1

おでかけナビサポート「ここいこ」について	H-2
スマートフォンを本機に登録する	H-3
接続するスマートフォンを切り換える	H-5
「ここいこ」で検索した地点を本機に送信する	H-6

## 各種設定をする I-1

ランドマーク表示の設定をする	I-2
ガイドブック地点の設定をする	I-2
案内設定をする	I-3
音声案内の音量を調整する	I-9
地図の表示をカスタマイズする	I-10
地図ボタン表示の設定をする	I-14
ランチャーボタンの編集をする	I-15
平均速度を設定する	I-15
ルート探索条件の設定をする	I-16
BLUETOOTHの設定をする	I-18

## AV・テレビ・Gアプリ J-1

使用時・データ作成時について	J-2
AVモードの基本操作	J-5
AV同時動作について	J-7
テレビ(ワンセグ)について	J-8
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	J-15
音楽／動画／画像について	J-18
Gアプリについて	J-22

## My ストッカーを使う K-1

My ストッカーについて	K-2
My ストッカー／SDメモリーカードにコピーする	K-3
My ストッカー内のファイルを削除する	K-4
使用領域を確認する	K-5
My ストッカーを初期化する	K-6

## システム設定をする L-1

システム設定画面を表示する	L-2
画面の明るさを調整する	L-3
省電力の設定をする	L-4
キー操作音の設定をする	L-4
セキュリティコードについて	L-5
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	L-6
バージョン情報を見る	L-7
地図更新について	L-7
リヤビューカメラ／ビデオ映像を表示する	L-8

## 必要なとき M-1

市街地図(詳5 m／詳12 m／詳25 m／ 詳50 mスケール)の収録エリア	M-2
表示できる施設	M-6
別売品のご案内	M-8
さくいん	M-10