

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞B-8)で各メニューを選択します。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ  
☞ C-1



次へ> をタッチ  
前へ< をタッチ



- **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ  
☞ D-1



- **メニュー** → **ルート** をタッチ  
☞ E-1



- **メニュー** → **情報** をタッチ  
☞ F-1



CN-GP745VDのみ  
FM多重(VICS)については、☞ G-1をご覧ください。

システム設定については、☞ L-1をご覧ください。

- **メニュー** → **設定** をタッチ  
☞ I-1



次へ> をタッチ  
前へ< をタッチ



**お知らせ** 「ここいこ♪」の設定や操作については☞ H-2をご覧ください。