

2 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

: SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。



3 本機に登録したい地点をタッチ／全選択をタッチする。

: 選択したリストに(✓)が付きます。

※登録を止める場合は止めたい地点をタッチ／全解除をタッチしてください。

お知らせ 全選択 をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。



4 登録 をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。



情報を見る・設定する

5 登録したいフォルダ(フォルダ指定なし ~ フォルダ100)をタッチする。

: メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。



お知らせ SDメモリーカードから登録した地点のマークは、マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合もあります。)