

表示設定をする(画像再生)

カレンダーや時計を表示することができます。

- 1 画像再生画面でボタンを表示させ、**表示**をタッチする。

□ J-18

- 2 画像のみ／カレンダー／時計を選択し、タッチする。

：戻るをタッチして画像再生画面に戻ると、設定した表示になります。

※お買い上げ時は**画像のみ**に設定されています。



お知らせ

- GPS衛星電波を受信できていないときは、日付や時計が正確に表示できない場合があります。
- 選択したボタンによって表示方法は下記のとおりに変わります。

(例) “画像のみ”の場合



(例) “カレンダー”の場合



(例) “時計”の場合



位置情報付き画像ファイルを地点登録／目的地に設定する(画像再生)

位置情報付き画像ファイルの位置情報を表示し、地点登録したり目的地に設定することができます。

- 1 位置情報付き画像ファイルを表示し、画面をタッチして**位置情報**をタッチする。



- 2 地点登録／目的地にするを選択し、タッチする。

ボタン	内容
地点登録	位置情報付き画像ファイルの位置情報を地点登録します。
目的地にする	位置情報付き画像ファイルの位置情報を目的地に設定し、ルート探索を開始します。 ※ルート探索が完了すると全ルート画面が表示され、 案内スタート をタッチするとルート案内を開始します。



位置情報や撮影日時を確認することができます。