

## 警告



### 屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない

本機は防水・防塵構造ではありません。  
火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。

### 機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。  
飲み物などがかからないようご注意ください。

### シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙、発火、感電の原因となります。  
飲み物などがかからないようご注意ください。

### 通電中のナビゲーション本体に長時間直接接触して使用しない

低温やけどの原因となることがあります。  
手に持って長時間使用しないでください。

### 大きな音量で使用しない

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

### 運転中や歩行中、周囲の音が聞こえないと危険な場所※でヘッドホンを使わない

交通事故の原因となります。密閉型(周囲の音が聞こえにくくなるタイプ)は、使用しないでください。

※踏切や横断歩道、駅のホーム、車道、工事現場など

### ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が損なわれる原因となります。



### 雷が鳴りだしたら、本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止