

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞P.46)で各メニューを選択します。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ



次へ> をタッチ
前へ< をタッチ



- **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ



- **メニュー** → **ルート** をタッチ



- **メニュー** → **情報** をタッチ



FM多重(VICS)については、
☞P.59をご覧ください。

システム設定については、
☞P.88をご覧ください。

- **メニュー** → **設定** をタッチ



次へ> をタッチ
前へ< をタッチ



お知らせ 「ここいこ♪」の設定や操作については☞P.62をご覧ください。