

## カメラユニット

メッセージ表示	メッセージが出る原因	本機の動作および処置	ページ
カメラにSDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。	microSDHCメモリーカードがカメラユニットに挿入されていない。	microSDHCメモリーカードをカメラユニットに挿入してください。	P.21
カメラのSDカードのパフォーマンスが低下しています。SDカードのフォーマットを行ってください。	microSDHCメモリーカードのパフォーマンスが低下し、フォーマットが必要である。	本機でmicroSDHCメモリーカードのフォーマットを行ってください。	P.82
カメラのSDカードの交換時期になりました。新しいSDカードへの交換をお勧めします。	microSDHCメモリーカードの寿命が近付き、撮影や再生ができなくなる可能性がある。	使用可能な市販のmicroSDHCメモリーカードに交換することをおすすめします。	P.39
保存領域不足のため自動撮影できません。手動撮影や保存フォルダ内の不要なファイルを削除してください。	microSDHCメモリーカード内の自動撮影に使用する保存領域が不足している。	microSDHCメモリーカード内の手動撮影した記録ファイルや保存フォルダ内の記録ファイルなどを削除して、保存領域を確保してください。(削除したくない記録ファイルは、パソコンなどにコピーしてください。)	P.87
保存領域不足のため手動撮影できません。手動撮影や保存フォルダ内の不要なファイルを削除してください。	microSDHCメモリーカード内の手動撮影に使用する保存領域が不足している。	microSDHCメモリーカード内の手動撮影した記録ファイルや保存フォルダ内の記録ファイルなどを削除して、保存領域を確保してください。(削除したくない記録ファイルは、パソコンなどにコピーしてください。)	P.87