

もくじ

本書の読みかた	3
もくじ	4

はじめに A-1

ナビゲーションシステムについて	A-2
カメラユニットを取り付ける	A-4
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-6
車にVICSアンテナを取り付ける	A-14
動作の種類と走行中の制限について	A-18
電源について	A-19
SDメモリーカード/ microSDHCメモリーカードについて	A-23

ナビ機能の基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-3
地図に表示される記号	B-5
地図の操作	B-6
ナビメニュー画面/設定メニューについて	B-8
自宅を登録する	B-12
地図から自宅/地点を登録する	B-13
ルート設定について	B-14
目的地/自宅までのルートを探索する	B-15
右画面に地図/情報を表示する	B-15
音声案内について	B-16
おでかけ旅ガイド	B-17
文字入力のかた	B-18

目的地を探す C-1

目的地を設定する	C-2
----------	-----

ガイドブックを利用する D-1

ガイドブックを利用する	D-2
ガイドブック地点を利用する	D-3

ルートを探索する E-1

ルート案内時の注意点	E-2
1ルート探索/複数ルート探索をする	E-3
ルートを変更する	E-4
再探索をする	E-8
迂回探索をする	E-9
ルート案内をストップ/スタートする	E-9

現在のルートを表示する	E-10
現在のルートを保存する	E-11
保存したルート呼び出す/削除する	E-11
現在のルートを削除する	E-11
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12

情報を見る・設定する F-1

登録地点の編集/見る	F-2
登録地点情報を全て書き出す/全て書き替える	F-6
登録地点情報を選んで書き出す/追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
ecoドライブ情報について	F-10
GPS情報について	F-12
GPSログを使う	F-13
走行軌跡を使う	F-16
走行状態を確認する	F-16

VICSを利用する G-1

VICS情報(FM多重)について	G-2
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	G-4
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	G-5
VICS情報(FM多重)の緊急情報番組を見る	G-5
FM多重放送局を選局する	G-6
FM多重放送局をプリセット登録する	G-7
FM多重放送局をプリセット呼び出しする	G-8
VICS表示の設定をする	G-8

「こここ♪」を利用する H-1

おでかけナビサポート「こここ♪」について	H-2
スマートフォンを本機に登録する	H-3
接続するスマートフォンを切り換える	H-5
「こここ♪」で検索した地点を本機に送信する	H-6

各種設定をする I-1

ランドマーク表示の設定をする	I-2
ガイドブック地点の設定をする	I-2
案内設定をする	I-3
音声案内の音量を調整する	I-9
地図の表示をカスタマイズする	I-10
地図ボタン表示の設定をする	I-14
ランチャーボタンの編集をする	I-15
平均速度を設定する	I-15
ルート探索条件の設定をする	I-16
BLUETOOTHの設定をする	I-18