

AV・テレビ・Gアプリ J-1

| | |
|-------------------|------|
| 使用時・データ作成時について | J-2 |
| AVモードの基本操作 | J-5 |
| AV同時動作について | J-7 |
| テレビ(ワンセグ)について | J-8 |
| テレビ(ワンセグ)の各種設定をする | J-15 |
| 音楽／動画／画像について | J-18 |
| Gアプリについて | J-22 |

My ストッカーを使う K-1

| | |
|--------------------------|-----|
| My ストッカーについて | K-2 |
| My ストッカー／SDメモリーカードにコピーする | K-3 |
| My ストッカー内のファイルを削除する | K-4 |
| 使用領域を確認する | K-5 |
| My ストッカーを初期化する | K-6 |

カメラユニットを利用する L-1

| | |
|---------------------------|-----|
| microSDHCメモリーカードをフォーマットする | L-2 |
| カメラユニットの設置確認をする | L-3 |
| カメラユニットを設定する | L-4 |
| 自動撮影について | L-4 |
| 手動撮影する | L-5 |
| カメラユニットで撮影した記録ファイルを再生する | L-6 |

システム設定をする M-1

| | |
|---------------------|-----|
| システム設定画面を表示する | M-2 |
| 画面の明るさを調整する | M-3 |
| 省電力の設定をする | M-4 |
| キー操作音の設定をする | M-4 |
| セキュリティコードについて | M-5 |
| お買い上げ時の状態に戻す(初期化) | M-6 |
| バージョン情報を見る | M-7 |
| 地図更新について | M-7 |
| リヤビューカメラ／ビデオ映像を表示する | M-8 |

必要なとき N-1

| | |
|--|------|
| 市街地図(詳5 m／詳12 m／詳25 m／ 詳50 mスケール)の収録エリア | N-2 |
| 表示できる施設 | N-6 |
| 別売品のご案内 | N-8 |
| さくいん | N-10 |