

制限される主な機能

動作の種類(車動作・家庭動作・電池動作)や走行/停車判定によって、下記のように機能が制限されます。

動作の種類	車動作		家庭動作	電池動作*1
	停車中	走行中		
ヘッドホン接続時の音声出力	○	×	○	○*2
各メニュー操作	○	×	○	○*2
地図スクロール	○	×	○	○*2
道幅3m未満の細街路表示	○	×	○*3	○*3
マップマッチング	○	○	○	○
音声案内	○	○	○	○
画面消し	×	×	×	○
ecoドライブの評価	○	○	×	×
ガイドブック地点	○	×	○	○*2
VICS表示	○	○	×	×
こここゝ	○	×	○	○*2
車両センサーの確認	○	○	×	×
セキュリティコードの設定	○	×	×	×
地図更新/ アプリケーションバージョンアップ	○	×	○	×
リヤビューカメラ/ビデオ映像	○	○:リヤビューカメラ、×:ビデオ映像	×	×
テレビ(ワンセグ)視聴	○	×	○	○*2
音楽再生	○	○	○	○
動画再生	○	×	○	○*2
画像再生(スライドショー)	○	×	○	○*2
Gアプリの操作	○	×	○	○
Myストッカーの操作	○	×	○	○*2
カメラユニットの設定と撮影/再生	○	×	○	×

○印…制限しない ×印…制限する


- *1印…電池残量が少なくなると操作できない場合があります。
- *2印…吸盤スタンドを装着して走行した場合は、車動作(走行中)と同等の制限になります。
- *3印…走行した場合は、車動作(走行中)と同等の制限になります。
- *4印…走行中は動画一覧画面から動画ファイルを選択することができません。
- *5印…ランチャーボタンに表示される **カメラモニター** も操作することができません。 [B-3]

電源について

主電源スイッチについて

本機には主電源スイッチと電源ボタン  (電源) があります。

お買い上げ時は、主電源スイッチが「切」になっていますので、まず、主電源スイッチを「入」にして本機の電源を入れてください。

- ※日常のご使用では主電源スイッチは「入」のまま、 (電源) で電源の切/入を操作してください。
- ※長時間使用しないときは、主電源スイッチを「切」にしてください。
- ※主電源スイッチが「切」のときは充電できません。充電する場合は「入」にしてください。

