

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞B-8)で各メニューを選択します。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ
☞ C-1



次へ> をタッチ
前へ< をタッチ



- **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ
☞ D-1



- **メニュー** → **ルート** をタッチ
☞ E-1



- **メニュー** → **情報** をタッチ
☞ F-1



FM多重(VICS)については、☞ G-1 をご覧ください。

システム設定については、☞ M-1 をご覧ください。

- **メニュー** → **設定** をタッチ
☞ I-1



次へ> をタッチ
前へ< をタッチ



お知らせ 「ここいこ♪」の設定や操作については☞ H-2 をご覧ください。