

## ■ 電話番号を編集する場合

### ① **TEL** をタッチする。

：電話番号入力画面が表示されます。

### ② 電話番号を入力し、**決定** をタッチする。

：登録地点情報画面に入力した電話番号が表示されます。

※ 20桁まで入力できます。

\*印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。



## ■ アラームを編集する場合

### ① **アラーム** をタッチする。

：アラーム編集画面が表示されます。

### ② お好みのアラーム音を選択し、タッチする。

：選択したボタンが点灯し、アラーム音が鳴ります。

### ③ **50m** / **100m** / **300m** / **500m** を選択し、タッチする。

：選択したボタンが点灯します。

※ 進入角度を編集しない場合は、下記手順⑥へ進んでください。

### ④ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度** をタッチする。

：進入角度の編集画面が表示されます。

### ⑤ 矢印( / ) をタッチし、**現在地(自車)マークの方向を修正して** **セット** をタッチする。

：アラーム編集画面に戻ります。

### ⑥ **戻る** をタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。



#### アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰らないさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4



**お知らせ** 進入角度を編集した場合、左15°右15°の範囲から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らします。