

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞P.44)で各メニューを選択します。

- **メニュー** →
目的地 を
タッチ



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



- **メニュー** →
ガイドブック
をタッチ



- **メニュー** →
ルート を
タッチ



- **メニュー** →
情報 を
タッチ



CN-GP755VDのみ
☞ P.57

- **メニュー** →
設定 を
タッチ



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



☞ P.80

お知らせ 「こここ♪」の設定や操作については☞P.60をご覧ください。