

## テレビ(ワンセグ)

症 状	原 因	処 置	ページ
映像が出ない。	明るさ調整が、一番暗い設定になっている。	画面の明るさ調整をしてください。	詳細 操作編
	走行している。	走行中は映像を見ることができません。 音声のみでお楽しみください。	—
内蔵スピーカーの 音が出ない。	音量調整が最小になっている。	音量を大きくしてください。	P.70
	<b>消音</b> をタッチして消音している。	<b>消音</b> をタッチして消音を解除するか <b>—</b> / <b>+</b> をタッチしてください。	P.70
	ヘッドホンを接続している。	ヘッドホンを外してください。	—
ヘッドホンから音が でない。	走行中にヘッドホンを使用している。	車を安全な場所に止め、パーキング ブレーキをかけた状態でご使用くだ さい。別売品に同梱されているパー キングブレーキ接続ケーブルを使用 している場合は、パーキングブレー キ接続ケーブルが正しく接続されて いるか確認してください。	—
音声は出るが、映像 が出ない。(停車中)	別売品に同梱されているパーキング ブレーキ接続ケーブルを使用して、 パーキングブレーキをかけていない 状態で停車している。	パーキングブレーキをかけてください。 それでも映像が出ない場合は、パー キングブレーキ接続ケーブルが正しく 接続されているか確認してください。	—
映像のブロックノイズ が出たり、音がとぎれたり、 静止画面、黒画面とな り音が出なくなる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア 無線、他の自動車などの影響で起こ ることがあります。	妨害電波を受けない場所に移動して ください。	—
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	P.75
	字幕表示の設定がされていない。	字幕を設定してください。	詳細 操作編
受信できない。	視聴する地域にエリアが設定されて いない。	視聴する地域にエリア変更をしてくだ さい。	P.74
	ワンセグ用ロッドアンテナを伸ばし ていない。	ワンセグ用ロッドアンテナをまっす ぐ上に伸ばしてください。	P.73
番組表が表示される までに時間がかかる。	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。	—