

目的地を設定する

目的地のメニュー画面 [B-9] からさまざまな方法で目的地を探ることができます。

登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。 [B-13]
※自宅は表示されません。

1 **メニュー** → **目的地** → **登録地点** をタッチする。

：登録地点リストが表示されます。

2 リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は下記手順 **3** へ進んでください。

ボタン	内容
フォルダ *	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 ※表示させたい登録地点が登録されているフォルダ (フォルダ指定なし ~ フォルダ 100) をタッチしてください。 ※登録地点をフォルダに登録するには、 [F-2] をご覧ください。
登録順	地点が登録された順(古いものから)表示
マーク順	同じマークごとに表示

* 印…登録地点リストを全て表示する場合は、 **全表示** をタッチしてください。



3 リストから登録地点を選択し、 **決定** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

4 **目的地にする** をタッチする。

：カーソル (—|—) のある位置が目的地として設定されます。
※カーソル (—|—) の位置が、目的地に設定したい地点と異なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル (—|—) の位置を修正してから、 **目的地にする** をタッチしてください。

※ **目的地にする** が表示されていない場合は **+** をタッチし、設定メニューを表示してください。



5 **案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。

※走行すると **案内スタート** をタッチしなくても自動的にルート案内を開始します。