

GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

1 **メニュー** → **情報** → **GPS情報** をタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。

現在地の緯度、経度

緯度 XX° XX' XX"

経度 XXX° XX' XX"

受信中のGPS衛星の数*

捕捉数 9個

現在の日付

年月日 2014年 3月 5日

現在の時刻

現在時刻 10時00分05秒

GPS衛星マーク*

受信中のGPS衛星のおおよその位置と受信状態を表示します。
緑色：受信しています。
青色：受信していません。
黄色：クイックGPSにより予測しています。

グロナス受信表示
グロナス受信時に表示されます。

みちびき受信表示
みちびき受信時に表示されます。

設定

現在地 情報 > GPS情報 戻る

*印…みちびき／グロナス受信中の場合は、それぞれの衛星も含みます。

お知らせ GPS、みちびき、グロナスは衛星配置や電波特性が異なるため、受信する場所、時間、天候によって電波の受信に差が生じる場合があります。

みちびき／グロナスの設定をする

みちびき／グロナスからの電波を利用するかどうかの設定を行います。

1 **メニュー** → **情報** → **GPS情報** → **設定** をタッチする。

: みちびき／グロナスの設定画面が表示されます。

2 みちびき(**OFF** / **ON**)と
グロナス(**OFF** / **ON**)を選択し、
タッチする。

※お買い上げ時はそれぞれ **ON** に設定されています。

※設定を変更すると、GPS衛星電波が一時的に受信できなくなり、現在地(自転車)マークが停止したり、ずれる場合があります。GPS衛星電波が受信できるまでしばらくお待ちください。

