

FM多重放送局をプリセット呼び出しする CN-GP755VDのみ

プリセット登録したFM多重放送局を呼び出すことができます。

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2 呼び出す周波数(プリセット選局)を選択し、タッチする。

プリセット選局でタッチした周波数に変わります。



※プリセット呼び出したときは、手動選局表示になります。

VICS表示の設定をする CN-GP755VDのみ

VICS 情報(レベル3)で表示できる項目を設定することができます。 ☞ G-3

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **VICS表示設定** をタッチする。

：VICS表示設定画面が表示されます。

※VICS受信中に地図画面の  をタッチしてもVICS表示設定画面が表示されます。

2 設定したい項目をタッチする。

：表示灯が点灯し、設定されます。

| 項目 | ボタン | 内容 |
|-----------|---------------|---|
| 【対象道路の選択】 | 一般道 ☆ | 一般道路のVICS情報を表示します。 |
| | 有料道 ☆ | 有料道路のVICS情報を表示します。 |
| 【表示内容】 | 駐車場 ☆ | 駐車場情報がある場合に表示します。 |
| | 規制 ☆ | 規制情報がある場合に表示します。 |
| | 渋滞無し | 渋滞なし情報がある場合に表示します。 |
| | 渋滞混雑 ☆ | 渋滞や混雑情報がある場合に表示します。 |
| | 点滅 ☆ | 渋滞情報などの矢印を点滅表示します。 ※設定しない場合は、矢印を点灯表示します。 |



表示灯

☆はお買い上げ時の設定です。
※設定しない場合は、もう一度タッチして表示灯を消灯させてください。