

## 音量調整する

AV音量バーを表示し、音量調整や消音の操作をすることができます。

### 1 各AVモードの再生画面で **音量** をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

※お買い上げ時は音量8に設定されています。



(例) AV音量バー(音楽再生)



- ① **AV音量表示**
- ② **AV ボタン**  
AV 選択画面を表示します。  
[AV] J-5
- ③ **− / + ボタン**  
音量を調整します。  
(−) : 小さくなる (+) : 大きくなる
- ④ **消音 ボタン**  
音声を一時的に消します。  
※消音中に **消音** または **− / +** を  
タッチすると消音を解除します。
- ⑤ **×閉 ボタン**  
AV音量バーを閉じます。

**お知らせ** しばらくになにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、AV音量バーは消えます。