

変更	E-6
主電源スイッチ	A-17
準天頂衛星システム「みちびき」	A-2, B-4, F-12
消音(AVモード)	J-6
消音(ナビモード)	I-9
使用可能時間	A-20
初期化	
My ストッカーを初期化する	K-6
お買い上げ時の状態に戻す	L-6
ルート学習の初期化をする	I-16
自律航法	A-3, B-4
スクロール	B-7
スマートIC	I-16, I-17
スライドショー	J-19
セキュリティコード	L-5
設定	
3D地図の角度を調整する	I-13
ecoドライブの設定をする	F-11
VICS表示の設定をする	G-8
案内設定をする	I-3
音声案内の音量を調整する	I-9
ガイドブック地点の設定をする	I-2
画面消し設定をする	L-4
現在地(自車)マークの位置を修正する	I-13
現在地(自車)マークの種類を設定する	I-14
セキュリティコードを設定する	L-5
地図ボタン表示の設定をする	I-14
地図モードの設定をする	I-13
昼夜切換/地図の色を設定する	I-11
平均速度を設定する	I-15
右画面設定	B-15, I-11
文字表示の設定をする	I-12
ランドマーク表示の設定をする	I-2
ルート設定について	B-14
ルート探索条件の設定をする	I-16

設定メニュー	B-11
選局する	J-12
専用レーン音声案内	I-4
全ルートを表示する	E-10
走行軌跡	F-16
走行状態確認	F-16
走行中の制限	A-16
速度連動案内	I-9

た 行

探索	
1ルート探索	E-3
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12
迂回探索	E-9
区間ごとの探索条件を変更する	E-7

現在地から自宅までのルートを探索する	B-15
現在地から目的地までのルートを探索する	B-15
再探索	E-8
複数ルート探索	E-3
ルート探索条件の設定をする	I-16
探索条件を変更する	E-7, I-16

地図

3D地図	B-6
地図画面の見かた	B-3
地図に表示される記号	B-5
地図表示(方位)を切り換える	B-6
地図を拡大/縮小する	B-6
テナント情報	B-11

地図基本表示の設定をする	I-10
地図更新	L-7
地図更新ID	L-7
地図スクロール	B-7
地図ボタン表示の設定をする	I-14
地名50音	C-7
チャンネルスキャンをする	J-11
チャンネルリストを確認/選局する	J-12
中継・系列局自動サーチ設定をする	J-15
データ放送を見る	J-14

テレビ(ワンセグ)

エリアスキャンをする	J-11
音声や字幕を切り換える	J-17
起動画面の設定をする	J-16
緊急警報放送を見る	J-14
自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル	
リストを呼び出す	J-13
視聴エリア変更を自動に戻す	J-10
視聴エリアを変更する	J-10
受信レベルを確認する	J-15
選局する	J-12
チャンネルスキャンをする	J-11
チャンネルリストを確認/選局する	J-12
中継・系列局自動サーチ設定をする	J-15
データ放送を見る	J-14
テレビ(ワンセグ)を見る	J-8
時計表示の設定をする	J-17
番組表を見る	J-13
表示部について	J-8
放送用メモリーを削除する	J-16

電源

入れる	A-18
切る	A-20

電源ボタン	A-17
-------	------

電池

充電時間と連続使用可能時間	A-20
充電について	A-19
充電ランプ/電池マーク	A-19
内蔵電池で使用する	A-19