

もくじ

内容物の確認	2
本書の読みかた	3
もくじ	4
安全上のご注意	6

はじめに

P.14

使用上のお願い	14
ナビゲーションシステムについて	18
現在地の測位について	18
現在地を測位するまでの時間	18
現在地の測位ができない環境について	18
現在地(自車)マークのずれについて	19
クイックGPSについて	19
自律航法(Gジャイロ)とマップマッチングについて	19
カメラユニットを取り付ける	20
カメラユニットの取り付けかた	20
カメラユニットの取り外しかた	21
microSDHCメモリーカードを カメラユニットに挿入する/取り出す	21
車に吸盤スタンドを取り付ける	22
ナビゲーションの取り付け位置について	22
取り付け上のお願い	23
取り付ける前に	23
取り付け角度・寸法について	24
吸盤スタンドの取り付けかた	24
吸盤スタンドの取り外しかた	28
コードクリップの取り付け/取り外しかた	29
車にVICSアンテナを取り付ける	30
VICSアンテナの取り付け位置について	30
取り付け上のお願い	30
取り付ける前に	30
VICSアンテナの取り付けかた	31
動作の種類と走行中の制限について	34
動作の種類について	34
制限される主な機能	34
走行/停車判定方法について	35
電源について	35
主電源スイッチについて	35
シガーライターコード/ACアダプターで使用する	36
内蔵電池で使用する	37
本機の電源を切る	38
SDメモリーカード/ microSDHCメモリーカードについて	39
使用できるSDメモリーカード/ microSDHCメモリーカード	39
SDメモリーカードを挿入する/取り出す	40
各部のなまえとはたらき	41

ナビゲーションの操作

P.42

地図画面の見かた	42
画面のボタンについて	42
画面の表示内容について	43
地図の操作	44
地図を拡大/縮小する	44
地図表示(方位)を切り換える	44
地図スクロール(地図を動かす)	45
ナビメニュー画面/設定メニューについて	46
メニュー画面を表示する	46
現在地ボタン/戻るボタンについて	46
各メニュー画面を表示する	47
クイックメニューについて	48
設定メニューを表示する	49
自宅を登録する	50
地図から自宅/地点を登録する	51
目的地を設定する	52
登録地点から探す	52
住所から探す	53
ガイドブックを利用する	54
ガイドブック地点を利用する	55
ルートを変更する	56
経由地の追加	56
出発地/経由地/目的地の変更と削除	57
ecoドライブ情報について	58
VICS情報(FM多重)について	59
表示について	60
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	61
おでかけナビサポート「ここいこ」について	62
「ここいこ」ご利用の流れ	62
スマートフォンを本機に登録する	63
機器登録したスマートフォンの詳細を見る/削除する	64
接続するスマートフォンを切り換える	65
「ここいこ」で検索した地点を本機に送信する	66
検索した地点をすぐに本機に送信する	66
検索した地点を日時指定して本機に送信する	66
ランドマーク表示の設定をする	67
ガイドブック地点の設定をする	67
音声案内の音量を調整する	68
速度連動案内の設定をする	68
BLUETOOTHの設定をする	69
本機の機器名を変更する	69
本機のパスキーを変更する	70
OBD2設定について	70