

AV・テレビ・Gアプリを楽しむ P.71

AVモードの基本操作	71
操作したいAVモードに切り換える	71
AVモードを終了する	71
音量調整する	72
AV同時動作について	73
テレビ(ワンセグ)について	74
視聴エリアを変更する	76
選局する	77
チャンネルリストを確認/選局する	77
音楽/動画/画像について	78
Gアプリについて	80

My ストッカーを使う P.81

My ストッカー/SDメモリーカードにコピーする	81
--------------------------	----

カメラユニットを利用する P.82

microSDHCメモリーカードをフォーマットする	82
カメラユニットの設置確認をする	83
カメラユニットの画質調整をする	83
カメラユニットを設定する	84
自動撮影について	84
手動撮影する	85
手動撮影の設定をする	85
カメラユニットで撮影した記録ファイルを再生する	86
記録ファイルを保存フォルダへ移動/削除する	87

システム設定をする P.88

システム設定画面を表示する	88
セキュリティコードについて	89
セキュリティコードを設定する	89
セキュリティコードを解除する	89
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	90
出荷状態に戻す/自律航法学習結果の初期化について	90
バージョン情報を見る	91
地図更新について	91
“道路マップ無料更新”権を利用して 地図の道路情報を更新する(Web地図更新)	91
バージョンアップキットで 地図の全データを更新する(年度更新)	91
リヤビューカメラ/ビデオ映像を表示する	92
リヤビューカメラを接続する	92
ビデオカメラなどを接続する	92
映像入力設定と表示について	93
リヤビューカメラ/ビデオ映像の画質調整をする	94
リヤビューカメラ映像の目安線を表示する	94
リヤビューカメラ映像の目安線を調整する	95

困ったとき P.96

故障かな!?	96
こんなメッセージが出たときは	104

必要なとき P.109

本機を廃棄するときのお願い	109
電池のリサイクルについて	109
リサイクル協力店について	109
電池を取り出す前に	109
内蔵電池の取り外しかた	109
地図ソフトについて	111
BLUETOOTHについて	115
VICSについて	116
商標などについて	118
仕様	120
保証とアフターサービス	122