

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ P.46)で各メニューを選択します。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ



次へ> をタッチ
前へ< をタッチ



- **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ



- **メニュー** → **ルート** をタッチ



- **メニュー** → **情報** をタッチ



☞ P.59

- **メニュー** → **設定** をタッチ



次へ> をタッチ
前へ< をタッチ



☞ P.88

お知らせ 「こここ♪」の設定や操作については☞ P.62をご覧ください。