

Myストッカー

症 状	原 因	処 置	ページ
音楽再生／画像再生／動画再生が始まらない。	Myストッカーにファイルが存在しない。	SDメモリーカードからMyストッカーへファイルをコピーしてください。	P.81
コピーできない。	<ul style="list-style-type: none"> ● コピーしようとしているファイルの容量が、Myストッカーの空き容量を超えている。 ● Myストッカーにコピー可能な最大ファイル数に達している。 	ファイルを削除して空き容量を増やしてください。	詳細操作編
再生できない。	コピーしたファイルが本機に対応していないファイル形式である。	再生可能なファイルをコピーしてください。	詳細操作編

カメラユニット

症 状	原 因	処 置	ページ
撮影できない。	カメラユニット専用ケーブルが正しく接続されていない。	カメラユニット専用ケーブルの取り付けを確認してください。	P.20
	カメラユニットにmicroSDHCメモリーカードが挿入されていない。	カメラユニットにmicroSDHCメモリーカードを挿入してください。	P.21
	本機を電池動作で使用している。	本機を車動作または家庭動作で使用してください。	P.34
撮影した映像が正しく表示されない。	microSDHCメモリーカードを本機でフォーマットしていない、またはパソコンでフォーマットしている。	microSDHCメモリーカードを本機でフォーマットしなかったり、本機以外でフォーマットすると正常に動作しない場合がありますので、必ず本機でフォーマットしてください。	P.82
	付属または使用可能microSDHCメモリーカード以外を使用している。	付属または使用可能microSDHCメモリーカードを使用してください。(Class6以上の4 GB～32 GB)	P.39