

# Myストッカー / SDメモリーカードにコピーする

Myストッカーは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3 / WMA) / 動画ファイル(MP4) / 画像ファイル(JPEG) / Gアプリを本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSDメモリーカードへコピーすることもできます。

※ GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。 [P.40]

- 1 Myストッカーモードにし、  
**SDからコピー** / **SDへコピー** をタッチする。


[P.71]

ボタン	内容
<b>SDからコピー</b>	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
<b>SDへコピー</b>	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



- 2 ファイル形式( **音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル** / **Gアプリファイル** ) をタッチする。

※手順 1 で **SDへコピー** を選択した場合、  
**Gアプリファイル** を選択することができません。



- 3 コピーしたいファイルをタッチし、  
**コピー** をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** をタッチすると、  
選択したファイルがコピーされます。  
コピーが終了したら **OK** をタッチしてください。

※手順 2 で **Gアプリファイル** を選択した場合は、  
サムネイル表示されますので、コピーしたい  
Gアプリを選択し、**コピー** をタッチしてください。

※ **全コピー** をタッチすると全てのファイルがコピー  
されます。

\*印…音楽ファイルの場合、**全曲** / **アルバム** / **アーティスト** をタッチして、全曲/アルバムごと/  
アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ **アルバム** / **アーティスト** 内のファイルを表示しているときに、**全コピー** をタッチすると、  
**アルバム** / **アーティスト** 内のファイルのみを全てコピーします。



Myストッカーを使う