

目 次

本書の見かた	2
主な特長	3
内容物の確認	10
別売品のご案内	12
目 次	14

はじめに

A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-10
GPS衛星の電波受信と測位	A-16
本機のナビゲーションシステムについて	A-16
GPS(Global Positioning System)について	A-16
GPSの受信状態について	A-16
現在地の誤差について	A-17
現在地の測位をする	A-17
現在地の測位ができない場所について	A-17
受信するまでの時間について	A-18
クイックGPSについて	A-18
GPSアンテナについて	A-18
自律航法について	A-19
自律航法の表示について	A-19
道路切り替えボタンの機能について	A-19
走行中の操作制限について	A-20
付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを 使用しない	A-20
付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを 使用する	A-20
電源について	A-21
車で使用する	A-21
家庭用電源(ACアダプター)で使用する	別売
スタンドについて	A-22
スタンドを開く	A-22
スタンドを閉じる	A-22
SDカードについて	A-23
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる／取り出す	A-27
SDカードを取り出す	A-27
おでかけ旅ガイド	A-28
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-28
Googleマップ™を利用する	A-29
ご利用の流れ	A-29
まっくるコード(MGコード)の最新情報を 入手する	A-30
最新情報を入手するための流れについて	A-30
音声案内について	A-31

おぼえておきたい基本操作

B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
ポータブルカーナビゲーションについて	B-2
VICS内蔵車載用吸盤スタンドについて	B-2
地図画面を表示する	B-4
本機の電源を切る	B-4
現在地表示について	B-5
動作制限について	B-6
電源別による動作について	B-6
車載電源時の走行状態による動作について	B-6
他のモードからNAVIモードに替える	B-7
地図を拡大／縮小する	B-8
地図画面の見かた	B-9
画面の操作ボタンについて	B-9
画面の表示内容について	B-10
3D地図画面について	B-11
現在地を表示する	B-12
現在地の補正について	B-12
地図表示(方位)を切り替える	B-13
地図スクロール(地図を動かす)	B-15
地図スクロール	B-15
微調整をする	B-17
NAVIメニュー画面について	B-18
メニュー画面を表示させる	B-18
各メニュー項目について	B-18
サブメニュー一覧について	B-19
設定を終える	B-20
クイック機能について	B-21
現在地表示時、地図スクロール時にメニューを タッチする	B-21
地図スクロール時に \square (設定)をタッチする	B-22
メニューの基本操作	B-23
地点を登録する	B-24
登録地点について	B-25
自宅を登録する	B-26
自宅の位置を変更する	B-29
現在地から目的地までのルートを探索する	B-30
現在地から自宅までのルートを探索する	B-31
右画面に地図／情報を表示する	B-32
全画面表示に戻す	B-33
右画面の方位／縮尺スケールを変える	B-34
地図表示を縦に切り替える	B-35
文字の入力方法について	B-36
ひらがな／カタカナ／漢字／英字／ 数記を入力する	B-36
ページ戻し／ページ送りをする	B-39
数字の入力方法について	B-40