

目 次

受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	E-54
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-55
交通情報(図形情報)を見る	E-57
緊急情報を見る	E-58
緊急情報について	E-59
選局する	E-60
自動選局	E-60
自動選局を止める	E-61
手動選局	E-62
エリア選局	E-63
プリセット(保存)する	E-65
プリセット(保存)呼び出しをする	E-66
プリセット(保存)の上書きをする	E-67
VICS表示の設定をする	E-68
情報表示を止める	E-69
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	E-69

設定

F-1

平均速度を設定する	F-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
ルート学習の初期化をする	F-5
基本表示の設定をする	F-9
昼夜切り替え／地図の色を設定する	F-11
右画面地図表示の設定をする	F-12
文字表示の設定をする	F-13
地図表示の設定をする	F-15
3D地図の角度を調整する	F-16
縦横地図切り替え設定をする	F-17
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-18
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-20
地図ボタン表示の設定をする	F-21
ルート案内画面の設定をする	F-22
ランドマーク表示の設定をする	F-32
ランドマークの表示を止める	F-33
音声案内の音量を調整する	F-34
セキュリティコードを設定する	F-37
セキュリティコード設定の前に	F-37
セキュリティコードを設定する	F-38
バージョン情報を見る	F-42
地図更新について	F-43
地図を更新する	F-43

オーディオ／はじめに

G-1

音楽ファイル(MP3／WMA)について	G-2
プレイリストファイル(M3U／WPL)について	G-5

テレビについて	G-7
地上デジタルテレビ放送について	G-7
miniB-CASカードについて	G-8
miniB-CASカードについて	G-8
miniB-CASカードに関するお問い合わせ先について	G-9
miniB-CASカードを入れる／取り出す	G-10
画像ファイル(JPEG)について	G-11
動画ファイル(MP4)について	G-11
各部のなまえとはたらき	G-13
ナビゲーションについて	G-13
VICS内蔵車載用吸盤スタンドについて	G-13
はじめに	G-15
電源を入れる	G-15
NAVIモードから他のモードに替える	G-15
操作したいモードに替える	G-16
AVモードを終了する	G-17
音量調整する	G-18
音量を一時的に消す	G-19
AV同時動作を止める	G-20
AV同時動作をする	G-20
SDカードの初期化をする	G-21
システム設定をする	G-23

音楽再生

H-1

表示部について	H-2
音楽を聴く	H-4
再生を一時停止または早戻し／早送りする	H-5
再生を一時停止する	H-5
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	H-5
早戻し／早送りをする	H-5
リストで選曲する	H-6
リピート／ランダム／スキャン再生をする	H-8
リピート(繰り返し)再生をする	H-8
ランダム(順序不同)再生をする	H-8
スキャン(イントロ)再生をする	H-8

テレビ視聴

I-1

表示部について	I-2
バーナー表示	I-2
操作ボタン画面	I-4
テレビメニュー画面	I-6
録画画面	I-7
録画予約録画画面	I-7
テレビを見る	I-8
視聴エリアを変更する	I-10
視聴エリア変更を 自動 に戻す	I-11