

## ACアダプター(別売)に関するご注意



**電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、  
根元まで確実に差し込む**

感電や発熱による火災の原因になります。

- ときどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



**ぬれた手で抜き差しはしない**

感電の原因になります。

ぬれ手禁止



**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、  
交流100V以外での使用はしない**

たとえ配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



**ACアダプター(別売)の本体部分を持ってコンセントから抜く  
コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。**



**通電中のACアダプター(別売)に長時間直接触れて使用しない  
低温やけどの原因になることがあります。**

**座布団やタオル等でくるんだりしない**

ACアダプター(別売)が異常に発熱し、故障や火災の原因になります。

**著しく温度が高くなるところ\*に置かない**

故障や火災の原因になることがあります。

\*印…直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなど