

# 目的地履歴の中から地点を探す／削除する

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。  
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

- 1** **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

 B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

- 2** **目的地履歴** をタッチする。

：目的地履歴リスト画面が表示されます。



- 3** 履歴検索リストより地点を表示させる、または履歴を削除する。

## ■ 地図を表示する場合

- ① リストから見たい履歴を選びタッチする。


：選択した地点付近の地図画面を表示します。

### お知らせ

設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。  
登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。



## ■ 目的地履歴を削除する場合

- ① リストから削除したい履歴の  をタッチする。

### □ 全履歴を削除するとき

1. **全削除** をタッチする。



選択した履歴を削除する場合

- ② 目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

※他にリストに履歴がない場合はサブメニュー画面に戻ります。

