

コードで地点を探す(まっぷるコード(MGコード)・マップコード)

まっぷるコード(MGコード)の更新したデータを使用する

まっぷるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDカードに保存されている場合、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

【**△**】「まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

【**△**】「**[AVモードを終了する]**」G-17

※ SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【**△**】「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【**△**】「地図画面を表示する」B-4

2 C-38手順**1**に従って操作し、

【**まっぷる**】(まっぷるコード)をタッチする。

：まっぷるコード(MGコード)入力画面が表示されます。



3 数字をタッチして、コードを入力し、

SDから検索をタッチする。

【**△**】「数字の入力方法について」B-40を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉**または地図画面をタッチすると設定メニューを開じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、**[+]**(設定)をタッチしてください。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ

●上記手順**3**で**SDから検索**は7桁以上入力すると、ボタンが点灯し有効になります。

●まっぷるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-”(ハイフン)は入力不要です。

●SDカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぷるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。その場合、まっぷるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。

【**△**】「まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30